



Important Se va acorda o atentie deosebita la montarea lateralelor tocului cu traversele. Imbinarea acestora se va face cu suruburile incluse in pachet de dimensiune corespunzatoare. Recomandam gaurirea traverselor si apoi infiletarea cu surub. **Alinierea lor se va face conform ilustratiei din pasul 2.** Nerespectarea indicatiilor de montaj poate compromite calitatea montajului si implicit a produsului final rezultat.